

S.V.P. LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT LE MONTAGE DU KIT

- 1 Enlever la boîte à air du support de montage.
- 2 Enlever la canalisation de petit diamètre allant du couvercle du boîtier filtre à la pipe sur le collecteur d'admission. Pousser l'adaptateur en caoutchouc dans le collet du petit filtre. Monter le petit filtre sur la pipe.
- 3 Positionner la petite canalisation de reniflard (attachée au tube du filtre à huile) vers le bas.
- 4 Monter le filtre à air sur la pipe d'admission, mais ne pas trop serrer le clip de canalisation.
- 5 **Système d'admission d'air froid**
Le montage de la canalisation sera plus facile si le côté gauche de la voiture est soulevé. Prendre toutes les précautions de sécurité nécessaires.
- 6 Étirer soigneusement la canalisation à environ 66 cm. En utilisant un collier plastique attacher la section inférieure de la canalisation sur le petit orifice dans le panneau intérieur de l'aile, schéma A. Avant de serrer le collier plastique, étirer la canalisation jusqu'à la petite section d'admission sur le spoiler avant. Il peut être nécessaire de percer un petit trou dans la canalisation. Continuer la canalisation vers le haut et en utilisant un collier plastique, attacher la canalisation sur la découpe dans le support de batterie, schéma A. Arrêter la canalisation à environ 10 cm du filtre.
- 7 **Tuning.** Si votre modèle possède une vis de réglage du mélange, ne pas régler le niveau de CO à plus des 0,5 % recommandés.
- 8 **Entretien du filtre**
En conditions normales d'utilisation, nettoyer et huiler à nouveau le filtre à environ 40 000 miles / 65 000 km. **Utiliser exclusivement un nettoyant et une huile K&N** et suivre les instructions attentivement
Les filtres K&N sont préimprégnés et prêts à l'emploi

Les avantages du système d'admission d'air froid

L'air plus froid, étant plus dense, apportera un gain de puissance par rapport aux systèmes de filtrage puisant de l'air chaud dans le compartiment moteur.

Schéma A

filter = filtre

battery support bracket = support de montage de la batterie

front spoiler = spoiler avant

plastic tie = collier plastique

small plastic tie = petit collier plastique

crossmember = traverse

small hole in inner wing = petit trou dans le panneau intérieur de l'aile